



下载1.2M带宽版本，并解压文件



1.2M带宽有2个DLL库，区别在于VU TUNER增益是使用自动AGC模式还是MANUAL手动模式



把文件夹里的文件复制到HDSDR的安装文件夹就可以运行HDSDR了。